

# Détail des profils des montres Geo Save Me V2



Les informations ci-dessous sont indicatives, sous réserve d'une bonne qualité de réception réseau par la montre.

PROFIL/FONCTION	Appels SOS	Détection de chute	Rythme Cardiaque	Prise en tension	Alerte Batterie	Geo-Localisation	Sortie de zone
<b>Profil 1 De 8h à 11h</b>	OUI		Activé ou désactivé. Si activé, toutes les 10 minutes	Activé ou désactivé. Si activé, toutes les 10 minutes	A partir de 30%	NON	NON
<b>Profil 1 De 11h à 21h</b>						OUI 1 point toutes les minutes	OUI
<b>Profil 1 De 21h à 8h</b>						NON	NON
<b>Profil 2</b>	OUI	OUI	Si activé, remontée toutes les 3 minutes (Si la montre est portée)		A partir de 30%	OUI 1 point toutes les 3 minutes	OUI
<b>Profil 3 (Economie)</b>	OUI	OUI	Si activé, remontée toutes les 3 minutes et 10 secondes (Si la montre est portée)	Si activé, remontée toutes les 3 heures (Si la montre est portée)	A partir de 30%	NON	NON
<b>Profil 4 (Normal)</b>	OUI	OUI	Si activé, remontée toutes les 3 minutes et 10 secondes (Si la montre est portée)	Si activé, remontée toutes les 3 heures (Si la montre est portée)	A partir de 30%	NON	NON
<b>Profil 5 (Emergency)</b>	OUI	OUI	Si activé, remontée toutes les 3 minutes et 10 secondes (Si la montre est portée)	Si activé, remontée toutes les 3 heures (Si la montre est portée)	A partir de 30%	OUI 1 point toutes les minutes	OUI
<b>Profil 6</b>	OUI	OUI	Activé ou désactivé, si activé, toutes les 10 minutes (Si la montre est portée)		A partir de 30%	OUI 1 point toutes les minutes de 9h à 20h (GMT +0)	OUI