

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec deux piles type AAA 1.5V (Non fournies)
- 20 touches de fonction dont les 10 touches photos personnalisables
- Possibilité de mémoriser une chaîne de 1 à 3 chiffres par touches personnalisables (ex : touche 1 = chaîne 230)
- Téléchargement du logiciel via le cordon USB/jack 3,5mm (fournie)
- Prend en charge la plupart des équipements infrarouge : TV, Décodeurs SAT
- 2 modes sélectionnables : numérotation classique / MÉMOIRE PHOTO
- LED d'indication du mode sélectionné (numérotation classique / MÉMOIRE PHOTO)
- Dimensions : 21 x 6 x 2,6 cm
- Poids (avec piles) : 130g



Télécommande universelle « **TV Photo 100** » avec clavier à mémoires photo spécialement conçue pour être très simple à utiliser : utilisez les pour y insérer les logos de vos chaînes préférées. Zappez ou ajustez le volume de votre télévision grâce à ses larges touches.

Rendez-vous sur notre site internet pour télécharger le logiciel !

Télécharger le logiciel