TABOURET DE BAIN LUXE

Installation :

Avant toute installation du tabouret et avant chaque utilisation, vérifier que le produit n'est pas cassé, que les ventouses fonctionnent et que les pieds sont correctement fixés.

- Assemblage du siège :

Les pieds du tabouret sont livrés démontés.
Pour les installer, insérer chaque ventouse dans son logement et vérifier le bon encliquetage.



Pour une hauteur finale de 25 cm, intercaler les extensions de 5 cm entre les ventouses et le siège.



- Installation du siège :

Installer le siège dans cette position à l'intérieur de la baignoire :



1 - Presser fermement le tabouret et de manière homogène contre la baignoire.



2 -Verrouiller la ventouse de sécurité en rabattant le levier.



3- Le démontage s'effectue en relevant le levier de la ventouse de sécurité et en décollant les 3 autres ventouses.



PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45

www.pharmaouest.com – service.qualite@pharmaouest.fr

Mise à jour : juin-15