

## NL MONTAGE DREMPELHULP

Lees de handleiding eerst goed voordat u gaat monteren.

**Let op!** Zet de drempeelhulp bij een kamertemperatuur van ca. 21 °C in elkaar in verband met de juiste flexibiliteit van het kunststof.

### A: MONTAGE INSTRUCTIE SET 1

- Bepsaal de juiste hoogte. (zie D)
- Snij op maat.
- Indien u het schuine deel heeft moeten aanpassen qua hoogte, dient u ook de vierkante connector aan te passen, (u kunt de hoogte van set 1 maximaal aanpassen met 5mm)
- Maats de connectoren, vierkant en langwerpig. U kunt deze met de hand erop drukken, maar ook door de zwaarte kunststof laagjes te plaatsen op de vierkante klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond (bijvoorbeeld het slagplaatje gebruikten)
- Het bevestigingspunt van de drempeelhulp op een gladde ondergrond (zoals bijvoorbeeld laminaat, of glidde tegels) kan met de megeleverde vlakke laminaatvoeten.

### B: NEERLEGGEN VAN DE ONDERDELEN.

- Leg de kunststof onderdelen op een vlakke ondergrond. Leg de onderdelen neer, zoals deze op de afbeelding bij de betreffende velg liggen.

### C: DE SECURECARE DREMPELHULP IN ELKAAR TIKKEN.

- Indien u de drempeelhulp bij bewegingen op steen dient u de drie megeleverde grote ringen te plaatsen op de ontsluiting laag. Bepsaal de juiste plaats. Tikt u kunt ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.
- Maats het eerste deel van laag 2 op laag 1.
- Met een stevige klap van de hamer (altijd het slagplaatje gebruiken) slaat u de eerste klik vast. Moet daarbij de aanprijng richting aan en de hamer in de juiste stand.
- Bevestig alle delen van de 1e rij.
- Ga door met de 2e rij. Bevestig alle delen.

- Als het zolang door tot u de laag met pastegels (de donkerdere tegels) hebt bereikt, tik deze nog één keer vast, zie D).
- Bevestig alle connectoren.

- Maats de connectoren, vierkant en langwerpig, zoals op de afbeelding. U kunt deze met de hand erop drukken, maar ook door het zwaarte kunststof laagjes te plaatsen op de vierkante klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond. Altijd het slagplaatje gebruiken!

### D: BEPAAL NU OF U DE PASTEGEL EVENTUEEL OP HOOGTE MOET ANPASSEN.

- Bij gebruik volledige pastegel: Volledige maks. hoogte van de set.
- Bij gebruik 2/3 pastegel: Volledige hoogte minus 5mm.
- Bij gebruik 1/3 pastegel: Volledige hoogte minus 10mm.
- Maats de halve pastegel dwars op een tegeldeel. Met een stevige klap van de hamer (gebruik altijd het slagplaatje) slaat u deze vast. Bepaal waar u aan de hand van de best passende hoogte, de pastegel eventueel dient in te korten. In de regel zijn daarvoor aanwijzingen opgenomen.
- Verwijder de halve pastegel met de megeleverde connector 2x1.
- Kort alle pastegels in op de juiste maat.
- De gaten die ontstaan kunnen opgevuld worden met vuldoopjes. (niet megeleverd)

### E: BEVESTIGING AAN EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### F: BEVESTIGING OP STEEN

- Teken de te boron gaten af, zoals bepaald bij C.1.
- Boor (steen 6 mm) en plaats de pluggen bij.
- Bevestig nu de drempeelhulp n.b.v. van de megeleverde lange schroeven aan de ondergrond.
- Maats als laatste de (eventuele) op maat gemaakte pastegel.
- Met een stevige klap van de hamer op het slagplaatje, slaat u de pastegel vast, zoals eerder bij C.3.
- Ga door tot alle pastegels bevestigd zijn.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### G: BEVESTIGING OP EEN GLADDE ONDERVLOER

- Stel de drempeelhulp samen zoals beschreven bij C.
- Maats de klikvoeten.
- Waarzede klikvoeten van de drempeelhulp dubbelzijdig tape en verwijder de schuitaag.
- Reinig en ontvet de plek waar u de drempeelhulp gaat plaatsen grondig. Plaats de drempeelhulp hierna op deze plek.
- Stevig afdrukken.
- U kunt naderhand de drempeel voorzichtig verwijderen en weer terug klikken op de laminaat vloeren.

### H: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### I: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### J: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### K: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### L: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### M: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### N: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### O: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### P: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### Q: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### R: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### S: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### T: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### U: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### V: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

### W: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

### X: BEVESTIGING OP EEN OPSTAANDE VERHOOGING OF DREMPEL.

- Stel de drempeelhulp op de 3 korte bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbestede uitsparingen op maat.
- Bepsaal aan de hand van de gemaakte uitsparingen waar de schroeven te plaatsen, hoogte vanaf de vloer 10mm.
- Teken af op de opstaande rand/drempeel, boor voor de bevestiging de schroef in. Draai de schroef niet helemaal vast, de uitsparingen moeten tussen de rand/drempeel en de ring passeren.
- Maats nu de drempeelhulp over de steeffening.

- Indien u ook de megeleverde klikvoeten gebruiken voor montage in steen. U kunt deze vastzetten met de megeleverde pluggen en schroeven.

## FR MONTAGE DE LA RAMPE DE SEUIL

Lisez tout d'abord attentivement les instructions avant d'entamer le montage.

**Attention!** Assemblez la rampe de seuil dans une température ambiante d'environ 21 °C pour garantir la bonne flexibilité du matériau.

### A : INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE KIT 1

- Déterminez la hauteur adéquate. (voir D)
- Découpez la dalle sur mesure.
- Si vous avez à adapter la hauteur du plan incliné, vous devez également adapter le connecteur carré. (Vous pouvez régler la hauteur du Kit 1 sur 5 mm max.)
- Placez les connecteurs, carrés et rectangulaires. Vous pouvez les clipser à la main, ou en plaçant la plaque de frappe noire par-dessus le connecteur et en l'enfonçant à coups de marteau. Veillez à faire apparaître une surface solide et plane. Utilisez toujours la plaque de frappe !

- Vous devez la rampe de seuil sur une surface lisse (par exemple du stratifié ou du carrelage lisse), vous pouvez utiliser les pastilles pour plancher fournies dans la boîte. (voir G)

### B : POSER LES PIÈCES AU SOL.

- Disposez les éléments en plastique sur une surface plane. Disposez les pièces comme illustré pour le kit correspondant.

### C : ASSEMBLER LA RAMPE DE SEUIL SECURECARE AVEC UN MARTEAU.

- Si vous souhaitez fixer la rampe de seuil sur de la pierre, vous devez placer les 3 grandes rondelles fournies sur l'élement inférieur. Déterminez l'emplacement adéquat. Conseil : pour une installation sur de la pierre, vous pouvez également utiliser les pieds clipsables et les fers au moyen des chevilles et des vis fournies.
- Posez le premier élément de la couche 2 sur la couche 1.
- Insérez l'élément d'un solide coup de marteau l'utilisant toujours la plaque de frappe). Suivez pour ce faire la direction indiquée et positionnez le marteau de la bonne manière.

- Fixez tous les éléments de la 1ère rangée.
- Poursuivez avec la 2ème rangée.

- Continuez jusqu'à ce que vous ayez atteint la couche comprenant les plaques de fixation (plus courtes) sur l'élément inférieur. Cette couche est à assembler en dernier (voir D).

- Placez les connecteurs, carrés et rectangulaires. Voir illustration. Vous pouvez les clipser à la main, ou en plaçant la plaque de frappe noire par-dessus le connecteur et en l'enfonçant à coups de marteau. Veillez à faire apparaître sur une surface solide et plane. Utilisez toujours la plaque de frappe !

### D : DÉTERMINEZ S'IL CONVIENT OU NON DE RÉGLER LA HAUTEUR DE LA DALLE OBLIQUE.

- Avec utilisation de la dalle oblique complète : Hauteur maximale du kit.
- Avec utilisation de 2/3 de la dalle oblique : Hauteur maximale moins 5 mm.
- Avec utilisation de 1/3 de la dalle oblique : Hauteur maximale moins 10 mm.
- Placez la demi-dalle oblique de travers sur une partie de la dalle. Fixez-la d'un solide coup de marteau l'utilisant toujours la plaque de frappe). Déterminez la hauteur à plus adapter et indiquez l'endroit où la dalle oblique devra être découpée si nécessaire. Des lignes de découpe sont prévues sur les dalles.
- Retirez la demi-dalle oblique au moyen du connecteur 2x1.
- Rognez toutes les dalles obliques à la bonne taille.
- Si des vides apparaissent, ils peuvent être rebouchés à l'aide d'un trou-fourni.

### E : FIXATION À UNE BORDURE OU UN SEUIL EXISTANT

- Déterminez l'emplacement des 3 vis (courtes) de fixation et découpez les trous prévus à cet effet sur la dalle.
- Traversez les évidements ainsi créés, marquez l'endroit où les vis devront être fixées, à une hauteur de 10 mm du sol.
- Tracez l'emplacement des vis sur la bordure/le seuil existant, forez les trous et vissez les vis avec les rondelles. Ne vissez pas enfoncées les vis pour que les évidements puissent être glissés entre la bordure/le seuil et la rondelle.

### F : FIXATION SUR DE LA PIERRE

- Tracez l'emplacement des trous à percer comme indiqué à l'étape E.1.
- Percez (meuble pierre 6 mm) et endossez les chevilles.
- Placez et pressez la rampe de seuil à l'aide des longues vis fournies.
- Fixez la dalle oblique en donnant un coup de marteau sur la gauche (voir C.3).
- Retirez la dalle oblique jusqu'à avoir fait toutes les dalles obliques.
- Poursuivez jusqu'à avoir fait toutes les dalles obliques.

### G : FIXATION SUR UNE SURFACE LISSE

- Assemblez la rampe de seuil comme décrit au paragraphe C.
- Mettez les pieds clipsables en place.
- Fixez le ruban adhésif double face fourni aux pieds clipsables puis retirez le renfort.
- Nettoyez à fond et dégraissez l'emplacement où vous allez installer la rampe de seuil. Placez la à cet endroit.
- Appuyez pour qu'elle soit bien en place.
- Vous pouvez ensuite retirer la rampe de seuil avec précaution et la remettre en place sur les pastilles en stratifié.

## NO MONTERING AV TERSKELRAMPE

Les vedledninger nøye før du begynner med monteringen.

**Bemerk!** Følgende Terskelrampe skal monteres ved en romtemperatur på ca. 21 °C for at platten skal ha riktig fleksibilitet.

### A: MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR SETT 1

- Bestem riktig høyde. (se D)
- Skjær til størrelsen.
- Klipp de høyde på tilsvarende høyden på den skrå delene, må du også tilpasse den firkantede koblingen. (Du kan tilpasse dette på Sett 1 med 5 mm.)
- Plasér koblingene, firkantet og avlang. Du kan skive dem på platt med hånden, men du kan også legge dem i et stort slagplatt eller på klåke koblingen og slå dem fast med en hammer. Pass på at underlaget er solidt og flatt. Bruk alltid slagplatt!

- Da kan feste den firkantede koblingen ved å bruke medleverte klåkefester. Bruk alltid slagplattet.

### B: LEGG DELENE PÅ GULVET.

- Legg plattene på en jevn overflate. Legg delene som vist på bildet til det korrespondende settet.

### C: MONTER SECURECARE TERSKELRAMPEN VED Å BRUKE EN HAMMER.

- Hvis du ønsker å feste terskelrampen til stein, må du bruke de tre medfølgende store skiver til det underste laget. Tips: du kan også bruke de medleverte klåkefester for montering til stein. Disse kan festes med de medleverte pluggene og skruene.
- Legg den første delen av lag 2 på lag 1.
- Du kan feste den første klåke-koblingen med et kraftig hammerslag (bruk alltid slagplattet). Bruk den angitte retningen og hold hammeren i riktig posisjon.
- Fast alle delene til den 1. raden.
- Fortsatt med den 2. raden.
- Sett sammen alle delene.

- Fortsatt til du kommer til laget med tilpasningsplater (de mørkere plattene). Dette laget er det siste som monteres (se D).

- Plasér koblingene, firkantet og avlang. Se bilde. Du kan skive dem på platt for hånd, men du kan også legge dem i et stort slagplatt eller på klåke koblingen og slå dem fast med en hammer. Pass på at underlaget er solidt og flatt. Bruk alltid slagplatt!

### D: UNDERSØK OM HØYDEN PÅ TILPASNINGSPLETTEN MÅ JUSTERES.

- Ved bruk av hele tilpasningsplattene: Full maks. høyde på settet.
- Ved bruk av 2/3 av tilpasningsplattene: Full høyde minus 5 mm.
- Ved bruk av 1/3 av tilpasningsplattene: Full høyde minus 10mm.
- Snå den halve tilpasningsplattene 90 grader og legg dem på en fladest. Fest den med et kraftig hammerslag (bruk alltid slagplattet). Bestem hvor du må klippe tilpasningsplattene med et kraftig hammerslag (bruk alltid slagplattet). Der finnes skjellinger på plattene for dette.
- 5 Gjør alle tilpasningsplattene kortere til riktig størrelse.
- Eventuelle sprekker som kan oppstå, kan spærkes. (Medleverte ikke.)

### E: FESTE TERSKELRAMPEN TIL EN FORHØYNING ELLER DØRTSKEL

- Bestem hvor de 3 korte festegenskapene skal plasseres og skjær de forberede åpningene.
- Bruk åpningene som er laget for å bestemme hvor skruene skal festes, høyde 10 mm fra gulvet.
- Merke av plasseringen på forhøyning/dørterskelen, forbor hullene og fest skruene og skiven. Trekk ikke skruene helt til. Åpningene på passe mellom forhøyning/dørterskelen og skiven.
- Plasér terskelrampen over skruene/skiven.

### F: FESTE TIL STEIN

- Merke av hvor hullene skal bores, som bestemt i trinn E.1.
- Boor hull (steinen 6 mm) og sett i pluggene.
- Fest terskelrampen til overflaten ved hjelp av de medleverte lange skruene.
- Fest til stål tilpasningsplattene som (eventuelle) er forandret.
- Fest tilpasningsplattene med et kraftig hammerslag på slagplaten (se C.3).
- Fortsatt til alle tilpasningsplattene er festet.

### G: FESTE TIL EN GLATT OVERFLATE

- Monter terskelrampen, som beskrevet under C.
- Plasér klåkefesterne.
- Fest den medleverte tussige tapen på klåkøten og fjern beskyttelsen.
- Reingjør og avfett grundig det område der du skal montere terskelrampen. Plasér terskelrampen på dette stedet.
- Trykk den fast.
- Eteropp kan du fjerne terskelrampen forsiktig og klikke den fast til laminatøtten igjen.

## SE MONTERING AV TRÖSKELRAMPE

Läs manualen noggrant innan monteringen påbörjas.

**Tips:** Rätt terskelrampe ska fästas i en håll styveta kan fästerna med snäppfäste såsom med hjälp av levererade skruvorna och expansionspluggarna.

### A: MONTERINGSANVISNINGAR FÖR SETT 1

- Fäststället den korrekta höjden. (se D)
- Kapa till rätt storlek.
- Om du anpassade höjden på rampdelarna så du även anpassa den fyrkantiga kopplingsdelen. (Du kan anpassa höjden på Sett 1 med högst 5 mm.)
- Placera kopplingsdelarna, fyrkantigt och rektangulärt. Du kan skära dem på plats med handen, men du kan också lägga dem i ett stort slagplatt eller på klåkekopplingen och slå dem fast med en hammars. Pass på att underlaget är fast och flatt. Bruk alltid slagplattet.

- Om du fästet den fyrkantiga kopplingen vid du bruke medleverte klåkefester. Bruk alltid slagplattet.

### B: PLACERA DELARNA PÅ GOLVET.

- Placera plattarna på en plan yta. Placera delarna på det sätt som visas i bilden för det aktuella settet.

### C: MONTER SECURECARE-TRÖSKELRAMPEN MED HJÄLP AV EN HAMMARE.

- Om du vill fästa tröskelrampen i sten måste du placera de tre levererade stora brickorna på det understa lagret. Fastställ den rätta platsen. Tips: Du kan också använda de medleverte fötterna med snäppfäste för montering på sten. De kan fästas med de levererade pluggarna och skruvorna.
- Placera den första delen av det andra lagret på det första lagret.
- Fäst den första delarna av lag 2 på lag 1.
- Fäst den fyrkantiga kopplingen med ett kraftigt hammer slag (bruk alltid slagplattet). Följ den angivna riktningen och håll hammaren i korrekt läge.
- Fäst alla delarna av alla raden.
- Fortsätt sedan med den andra raden. Montera alla delar.

- Fortsätt tills du nå lagret med fästplattorna (de mörkare plattorna). Det är det sista lagret som monterats (se D).

- Fäst alla kopplingsdelar.

- Placera kopplingsdelarna, fyrkantigt och rektangulärt. Se bild. Du kan skära dem på plats med handen, men du kan också placera dem i ett stort slagplatt eller på klåkekopplingen och slå dem fast med en hammars. Pass på att underlaget är fast och flatt. Bruk alltid slagplattet.

### D: FÄSTSTÄLL OM FÄSTPLATTANS HÖJD SKA ANPASSAS ELLER INTE.

- Vid användning av en hel fästplatta: komplett max. höjd för satset.
- Vid användning av 2/3 av fästplattan: max. höjd minus

