

SMART TOUCH

Ouvre-boîte automatique « propre »



La dernière génération d'ouvre-boîtes mains libres : hygiène alimentaire et multi-fonctions

Un concept novateur et révolutionnaire dans le domaine du petit électro-ménager :
le module de découpe est amovible pour un nettoyage au lave-vaisselle !
Aucun dépôt ni invasion bactérienne pour un usage totalement sain !

Ouvre-boîte automatique « mains libres »

Fonctionnement autonome : une touche à presser pour ouvrir petites et grandes boîtes, rondes, rectangulaires ou carrées, sans les mains .
Rapidité d'exécution 30% supérieure à ses concurrents
Durée de vie des piles 30% supérieure à ses concurrents . Les piles peuvent être changées pendant l'utilisation
Interrupteur de sécurité : pas de mise en marche intempestive
Les bords de la boîte et du couvercle sont non tranchants
Un aimant soulève le couvercle après ouverture

Les + :

Le module de découpe se détache pour passer au lave-vaisselle

Un crochet soulève les languettes des canettes
Un décapsuleur pour les bouteilles, pour introduire l'air dans les bocaux ou soulever les couvercles de certaines boîtes

Dimensions : produit :- Poids net :
Emballage :

Distributeur exclusif Smart Touch Europe