

# Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 24

Réf. 23657

orium  
mesure

## Usages

Spécialement conçu pour les personnes les plus sensibles et ayant des troubles respiratoires: enfants, personnes âgées, asthmatiques, BPCO. Le mesureur se focalise sur les particules très fines PM1.0 et vous informe de la qualité de l'air ambiant.

PPI Euros TTC

99,00 €

DEEE (EN € HT)

0,02 €



Thermomètre



Hygromètre



Rechargeable



USB



## + PLUS PRODUIT

Mesureur de PM et COV:

- Mesure des PM2.5 et des PM1.0 (les plus nocives).
- Indispensable pour les personnes ayant des troubles respiratoires.
- Index couleur AQI.
- Modèle compact: trouvera sa place dans l'habitat.
- Exclusivité Orium.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
blanc et noir	10 x 8 x 10	190	1* lithium 2200 mAh	oui	ABS	CE, ROHS	FR	2 ans	3661474236578

DISPONIBILITE  
EN STOCK

## PRODUITS ASSOCIES

23656, 23624, 23658.

## MOTS CLES

Mesureur de qualité de l'air intérieur, mesureur de polluants, mesureur de particules fines, PM1.0, PM2.5, PM10, surveillance air intérieur, mesureur de COV, analyseur de l'air intérieur, capteur de pollution intérieure, index AQI, asthme, allergie.



Fiche produit - 18/03/2020 - Photos non contractuelles

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.  
AIC INTERNATIONAL - contact@aic-international.net - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.aic-international.net

## DESCRIPTIF DETAILLE

Le mesureur Quaelis 24 permet de surveiller la qualité de l'air intérieur: mesures principales des particules fines PM2.5 et particules très fines PM1.0 (sources de forte gêne pour tous et principalement pour les personnes ayant des troubles respiratoires) et des composés organiques volatils (COV).

Ecran LCD (7.8 x 5.5 cm). Très bon contraste: informations en couleur sur fond noir intense qui offrent une parfaite lisibilité.

Mesures en continu:

- PM1.0 et PM2.5 (jusqu'à 999 µg/M3). Capteur laser.
- COV (jusqu'à 9.999 mg/M3). Capteur semi conducteur.
- L'index de référence couleur AQI permet de visualiser très rapidement la qualité de l'air selon les PM. Et sert ainsi de repère et de recommandation pour l'aération de la pièce.

Informations complémentaires pour le confort thermique de la pièce:

- Température: de 0°C à +50°C.
- Hygrométrie: de 20% à 90% RH.

Alimentation: batterie rechargeable 2200 mAh par câble USB 5V 1A (fourni).

Exclusivité Orium.

## LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	25	Carton Largeur (cm)	39.2
Carton Longueur (cm)	48.5	Carton Poids (kg)	15
Code Douane	9027100090	Code EAN Carton	13661474236575
Colisage	40	Dimensions SPCB (PCB clients)	
Emb Dimension Horizontale	11.5	Emb Dimension Profondeur	11.5
Emb Dimension Verticale (cm)	7.5	PCB Client	4
Poids pdt emballé (gr)	325	Type Emballage	Boîte quadri

## PACKAGING



AIC International  
ZAC de Maison Neuve II  
8 bis rue Jean Mermoz  
44980 Sainte-Luce-sur-Loire  
Tel. 02 28 23 06 51  
Fax. 02 28 23 06 52  
contact@aic-international.net  
www.aic-international.net

