



SAC À DÉCHETS TYPE 100L

Fiche Technique HOSTO10028JA

Des sacs-poubelle recyclés et recyclables pour une gestion des déchets



- ✓ **Participant à l'économie circulaire** : fabriqués à partir de matières recyclées
- ✓ **PE recyclé strictement sélectionné** pour garantir une gaine solide
- ✓ **Certifiés Origine France Garantie**

Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	100L	Libellé impression	Déchets d'activité de soins à risques infectieux	 Photo non contractuelle
Dimensions utile (lxh)	820x900 mm (+/-2,5%)			
Epaisseur	28 μ (+/-5%)			
Couleur	Jaune			
Type de lien	Liens coulissants	Type d'impression	Continu	
Type de sac	-	Couleur d'impression	Noire	
Type de soudure	-			
Bande Papier	Non personnalisée			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PE Basse Densité – type flexitene		DART TEST : Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine : 155g (+/-10%), conforme NF EN ISO7765-1		
Logistique		Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec 36 lests (18 kg), aucune déchirure, conforme NF X 30-501		
Nomenclature douanière	39232100	Etanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec 6 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures, conforme NF X 30-501		
EAN article	3662053003529			
Conditionnement	250 sacs, 10 rouleaux de 25 sacs			
Dimensions du carton	390 X 290 X 190 mm			
Poids du carton (brut)	10,93 kg			
Nb cartons/couche	8			
Nb cartons/palette	56			
Nb couches/palette	7			
Nb sacs/palette	14 000			
Dimensions palette Palette Europe avec échange	800x1200 mm			
Informations complémentaires		Certifications		
				
		Norme NF X 30-501		
		Secteurs d'utilisation		
		 Santé		