

Lampe à désinfection UV Portable Vertex

Réf. 23670

orium
mesure

Usages

Pour désinfecter facilement et rapidement tous types de surfaces à la maison ou au bureau. Permet d'éliminer jusqu'à 99% des virus et bactéries. Pas d'odeur de produit ménagers. Utilisation facile et rapide.

PPI Euros TTC

45,00 €

DEEE (EN € HT)

0,02 €

Ecran LCD

6 options
de minuterie

Système de sécurité



Timer



4 piles LR6
(non fournies)



PLUS PRODUIT

Lampe à désinfection UV:

- Elimine virus et bactéries
- Tous types de surface.
- Ecran LCD et plusieurs options de minuterie.
- Système de sécurité et de protection lors de l'utilisation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
blanc	4,5 x 3,5 x 30	155	4 * LR6	non	ABS	CE, ROHS	FR/GB	3 ans	3661474236707

DISPONIBILITE
EN STOCK

PRODUITS ASSOCIES

23659, 23668.

MOTS CLES

Lampe UV, lampe désinfection UV, désinfectant UV, stérilisation UV, technologie UV-C, solution contre virus et bactéries.



Fiche produit - 01/12/2020 - Photos non contractuelles

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.
AIC INTERNATIONAL - contact@aic-international.net - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.aic-international.net

DESCRIPTIF DETAILLE

La lampe portable à désinfection Vertex permet de désinfecter de multiples surfaces avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact: table, bureau, poignées de porte, clavier...

Pour toutes les surfaces des pièces (cuisine, salle de bain, chambre, salon...).

Utilisation facile et rapide: il suffit de passer la lampe au-dessus des surfaces à désinfecter pour assurer une parfaite hygiène.

Permet d'éliminer germes, champignons virus, bactéries (jusqu'à 99%) et ainsi limiter la transmission, grâce à la technologie UV-C.

Un véritable gain de temps et pas d'odeurs de produits ménagers.

Equipé d'un écran LCD pour afficher le délai de minuterie selon 7 options:

- 10 et 30 sec.
- 1/2/5/10 et 30 minutes.

Fonction de sécurité et de protection de l'utilisateur:

- Arrêt automatique dès que la minuterie est terminée.
- Arrêt automatique si la lampe est orientée vers l'utilisateur.

Puissance lampe UV: 4.5W.
Longueur d'ondes UV: 254 nm.

Alimentation: 4 piles AA LR06 (non fournies).

LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	37	Carton Largeur (cm)	26
Carton Longueur (cm)	26	Carton Poids (kg)	4.5
Code Douane	8543709990	Colisage	12
Emb Dimension Horizontale	34	Emb Dimension Profondeur	6
Emb Dimension Verticale (cm)	8	PCB Client	12
Poids pdt emballé (gr)	270	Type Emballage	Boîte quadri

PACKAGING



AIC International
ZAC de Maison Neuve II
8 bis rue Jean Mermoz
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tel. 02 28 23 06 51
Fax. 02 28 23 06 52
contact@aic-international.net
www.aic-international.net

