

# DISTRIBUTEUR ELECTRONIQUE COMPACT



Hygiène des mains



- Distributeur sans contact
- Système de fermeture à clé
- Très faible encombrement
- Autonome (ne nécessite pas d'alimentation électrique)
- Facilité d'installation
- Visibilité de la contenance du produit

## MODE D'EMPLOI

Pour placer ou enlever le flacon, introduire la clé dans les 2 encoches : la pousser vers le haut et maintenir cette position.

Le flacon est alors déverrouillé.



## INDICATIONS

Compatible avec toutes les solutions pour le lavage des mains et de désinfection en flacons airless 1L.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distributeur à commande électronique
- Dimensions : 115 x 75 x 125 mm (LxHxP)
- Poids : 400 grammes
- Distribution de savon ou de gel hydroalcoolique par commande électronique
- Utilisable avec des flacons 1L Airless pompe 1.5mL ou 3mL
- Faible consommation énergétique: 4 piles LR06 (fournies)
- Nombre de pression de pompe réglable (1, 2 ou 3)
- Facile à fixer au mur, avec clé de déconnexion du support
- Capteur infrarouge, fonctionne avec tout type de luminosité
- En option: support anti-goutte

## RÉFÉRENCES

Distributeur à commande électronique.....425.157V  
Support anti-goutte.....425.109