

Concept2 BikeErg - Vélo droit



Codes produits :

Référence 246154

caractéristiques du produit :

Connectique: Bluetooth
Durée d'utilisation conseillée: 5 h/jour
Niveaux de résistance: 10
Poids supporté: 135 kg
Résistance max.: N/A
Système de freinage: Air
Volant d'inertie: N/A
Données affichées: Temps
Données affichées: Distance
Données affichées: Calories
Données affichées: Watt
Données affichées: Fréquence cardiaque
Données affichées: Vitesse
Données affichées: Cadence
Type de vélo: Droit
Ergomètre: Oui
Nbre de programmes: N/A
Longueur: 122 cm
Largeur: 61 cm
Hauteur: 79 à 103 cm
Poids: 31 kg
Garantie: 2 ans - autres pièces
Garantie: 5 ans - châssis

Description brève du produit :

Le vélo d'entraînement BikeErg de Concept2, un partenaire d'entraînement de qualité. Parfait pour des séances ciblées, il offre une expérience cycliste exceptionnelle grâce à sa roue d'inertie résistante à l'air. Avec 10 niveaux de résistance, un moniteur Bluetooth compatible avec diverses applications, et un support d'appareil ajustable, le BikeErg s'adapte à tous les objectifs : rééducation, fitness ou compétition.

Description du produit :

Le *BikeErg*, le nouveau partenaire d'entraînement

Découvrez le **vélo d'entraînement BikeErg**, fruit de 40 années d'expérience de Concept2 dans le domaine des entraînements sportifs. Parfait pour des entraînements ciblés et des circuits training, le BikeErg répond à vos objectifs de rééducation, de perfectionnement, de perte de poids, ou en complément d'autres activités.

Les atouts du vélo BikeErg Concept2

- Entraînement efficace : Sensations réalistes grâce à la résistance à air.
- Seuil d'enjambement bas.

- Réglage de la hauteur de la selle, des pédales et du guidon.
- Roulettes de transport.
- Support smartphone et tablette inclus.
- Bluetooth.
- Un appareil, plusieurs applications : Compatible avec Zwift, Kinomap et de nombreuses applications.
- Fréquence cardiaque sans fil.

+ Possibilité d'utiliser votre propre guidon, selle et pédale.

<https://youtu.be/GAlomTYHCw?si=3Q6GoywvCSTmZvj9>

Plus vous pédalez fort et vite, plus l'entraînement devient intense.

Doté de la même roue d'inertie et du même moniteur de performance que les rameurs et skis d'intérieur Concept2, le BikeErg offre une expérience cycliste exceptionnelle. Sa roue d'inertie utilise la résistance de l'air pour un roulement doux et silencieux, avec un embrayage simulant un véritable vélo. **La résistance varie sur 10 niveaux, en fonction de l'effort réalisé par l'utilisateur**, pour une séance personnalisée qui s'adapte aux besoins et objectifs de vos patients.

Un élan doit être donné à la roue d'inertie au démarrage, comme sur un vélo classique.

Que vous vous entraîniez pour la forme, la rééducation ou la compétition, le Concept2 BikeErg est l'appareil idéal pour vous.

Résistance à air

La résistance à air du vélo Concept2 procure une fluidité simulant l'extérieur, améliorant le confort de vos séances. Ajustez précisément la résistance pour une expérience personnalisée.

Selle et guidon réglables

Ajustez la hauteur de la selle et choisissez parmi les 3 position du guidon, selon vos préférences. Réglage facile et sans outils, pour un ajustement personnalisé optimal.

Mobile et pratique

Léger et maniable grâce à son cadre en aluminium et ses deux roulettes, ce vélo s'adapte facilement à votre espace d'entraînement.

Le moniteur PM5 (auto alimenté)

Le moniteur PM5 du BikeErg est rempli de fonctions, tout en étant simple d'utilisation. Le moniteur s'active et délivre des données dès que la roue se met à tourner : pas besoin d'appuyer sur un bouton pour commencer.

- Écran rétro-éclairé.
- Fonctionne avec des piles qui se rechargent lorsque vous pédalez.
- Bluetooth (Smart et ANT+).
- Course virtuelle contre un deuxième vélo pour se motiver.
- Possibilité de parcourir des itinéraires virtuels.
- Compatible avec de nombreuses applications d'entraînement (*CF bas de page*).
- Compatible avec une ceinture cardio.
- Sauvegarde des données simplifiée : par clé USB / mémoire interne (plus de 1.000 sessions d'entraînement).
- Support pour smartphone/tablette intégré au bras du rameur.
- Prise en charge de la connectivité filaire pour les ordinateurs.

Données d'entraînements (5 en permanence)

- Temps
- Distance
- Vitesse

- Watts
- Calories

+ RPM

+ Fréquence cardiaque

Applications compatibles

- ErgData (*développé par Concept2*)
- Zwift
- Rouvy
- Kinomap
- Ergzone
- ...

Les caractéristiques du vélo BikeErg Concept2

- Système de résistance : à air
- Niveaux de résistance : 10
- Dimensions : 122 x 61 cm
- Hauteur du siège : réglable de 79 à 103 cm (*hauteur entre le siège et les pédales*)
- Longueur des manivelles : 17 cm
- Poids : 31 kg
- Poids supporté : 135 kg
- Cadre en aluminium haut de gamme
- Durée d'utilisation conseillée : 5h/jour

Livré avec le moniteur PM5 + 2 piles.

Attributs du produit :