

# Concept2 RowErg Standard - Rameur



## Codes produits :

Référence 246151

## caractéristiques du produit :

Connectique: Bluetooth  
Durée d'utilisation conseillée: 5 h/jour  
Pliable: Oui  
Poids supporté: 135 kg  
Système de freinage: Air  
Volant d'inertie: N/A  
Données affichées: Temps  
Données affichées: Distance  
Données affichées: Calories  
Données affichées: Watt  
Données affichées: Vitesse  
Données affichées: Cadence  
Longueur: 244 cm  
Largeur: 61 cm  
Hauteur: 36 cm  
Poids: 26 kg  
Garantie: 2 ans - autres pièces  
Garantie: 5 ans - châssis

## Description brève du produit :

Rameur RowErg Concept2 : Le choix ultime pour un entraînement complet et sans impact. Design efficace, durabilité exceptionnelle et qualité professionnelle. Parfait pour la rééducation, connecté via Bluetooth avec ErgData. Adaptabilité optimale pour tous les niveaux. Optez pour l'excellence avec le rameur RowErg Concept2.

## Description du produit :

Le **RowErg**, une référence en sport indoor

Le rameur **RowErg Concept2** est la référence ultime en matière de sport d'intérieur. Conçu par des passionnés d'aviron pour des passionnés d'aviron, le RowErg est le choix incontournable pour un entraînement complet et sans impact, plébiscité par des utilisateurs de tous âges et de tous niveaux à travers le monde. Il est parfaitement adapté aux besoins spécifiques en matière d'entraînement et de rééducation, pour un **usage régulier à intensif**.

Le RowErg se distingue par son design clair et efficace, créé par des ingénieurs soucieux de fournir un équipement fonctionnel, facile à entretenir et durable. Utilisé par des athlètes olympiques et des professionnels de haut niveau, il s'adapte également parfaitement aux exigences de la rééducation, offrant une polyvalence inégalée pour tous les niveaux d'aptitude.

Les atouts du rameur RowErg Concept2

- Sensation d'aviron authentique.
- Longue durée de vie, peu d'entretien.

- Convient pour une utilisation à domicile et professionnelle.
- Design élégant et moderne.
- Réglage simple de la résistance.
- Montage et rangement aisé.
- Application ErgData et compatible avec de nombreuses autres.
- Concept2 est la marque de référence pour les sportifs pratiquant à domicile, en salle ou en compétition.

[https://youtu.be/Pe-kmzMWAnQ?si=5\\_8Y5XyW8iAZ9s7J](https://youtu.be/Pe-kmzMWAnQ?si=5_8Y5XyW8iAZ9s7J)

Le moniteur de performance puissant se connecte sans fil via Bluetooth, offrant une compatibilité étendue avec diverses applications, dont l'application gratuite **ErgData**. Cette application vous permet d'organiser des séances d'entraînement sur-mesure, de participer aux séances Concept2 du jour, de suivre les progrès et d'analyser les données essentielles lors des entraînements de vos patients.

Le support d'appareil intégré, ajustable en un instant, assure une expérience personnalisée, que vous utilisiez un téléphone ou une tablette, adaptant ainsi le RowErg à votre environnement de travail. Avec des pieds standards offrant une hauteur d'assise de 36 cm, ce rameur s'adapte aisément à diverses morphologies, éliminant la nécessité d'un siège plus élevé, même pour les utilisateurs de grande taille, avec une capacité d'ajustement pour des entrejambes allant jusqu'à 96,5 cm.

Offrez à vos patients une expérience de rééducation complète et efficace avec le RowErg de Concept2. Sa qualité exceptionnelle, associée à ses fonctionnalités avancées, en fait un investissement fiable et durable pour tout professionnel de la rééducation cherchant à optimiser les résultats de ses patients. Optez pour l'excellence avec Concept2.

Pliable et sur roulettes

Montez votre RowErg Concept2 en moins de 20 minutes. Démontable en deux parties, il offre une praticité maximale et se déplace facilement avec ses deux roulettes, optimisant ainsi votre espace professionnel.

Repose-pieds réglable

Les repose-pieds ajustables s'adaptent à toutes les pointures, offrant un entraînement optimal. Les pieds arrière antidérapants assurent une adhérence parfaite pour une expérience de rameur sécurisée.

Volant d'inertie et amortisseur

Les RowErgs utilisent la résistance de l'air pour un contrôle total de l'effort. L'amortisseur en spirale permet des ajustements faciles du flux d'air, adaptant la sensation de la course à vos préférences. La conception du volant minimise le bruit tout en maximisant la douceur.

Confort

La poignée ergonomique coudée à 10° garantit une position optimale des poignets, des avant-bras et des épaules. Profitez d'une expérience de rameur proche du geste naturel de l'aviron.

Piste en acier inoxydable

Le monorail en aluminium, revêtu d'une piste en acier inoxydable, garantit un déplacement fluide du siège.

Le moniteur PM5

Le moniteur PM5 du Rowerg est rempli de fonctions, tout en étant simple d'utilisation. Le moniteur s'active et délivre des données dès que la roue se met à tourner : pas besoin d'appuyer sur un bouton pour commencer.

- Écran rétro-éclairé.
- Données d'entraînement affichées : performance en mètres, 500 m moyenne, Watt ou calories.
- Modes d'affichage : mètres / temps, courbe de force, PaceBoat, graphique à barres ou majuscules.
- Connectivité Bluetooth Smart et ANT+ (*compatible avec certaines ceintures pectorales*).
- Sauvegarde des données simplifiée : par clé USB / mémoire interne (plus de 1.000 sessions d'entraînement).
- Sauvegarde automatique pour des défis instantanés avec d'autres utilisateurs.
- Support pour smartphone intégré au bras du rameur.

- Prise en charge de la connectivité filaire pour les ordinateurs.

## Les caractéristiques du rameur RowErg Concept2

- Système de résistance : à air
- Résistance manuelle ajustable
- Fréquence cardiaque sans fil
- Connectivité : Bluetooth (ANT+ et ErgData)
- Type d'écran : PM5
- Dimensions : 244 x 61 cm
- Dimensions plié : 82 x 61 x 125 cm
- Hauteur du siège : 36 cm
- Longueur du monorail : 137 cm
- Poids : 26 kg
- Poids supporté : 135 kg
- Durée d'utilisation conseillée : 5h/jour (*usage régulier à intensif*)
- Garantie : châssis 5 ans - pièces d'usure 2 ans

## *La qualité Concept2*

*Choisir le RowErg Concept2, c'est investir dans la durabilité. Avec un entretien modéré, c'est le choix parfait pour une utilisation occasionnelle ou régulière. Le rameur RowErg sera votre partenaire d'entraînement pour de nombreuses années à venir. Optez pour la qualité et la longévité avec le RowErg Concept2.*

## **Attributs du produit :**