

Aquabike WR3



Codes produits :

Référence : 304730

Caractéristiques du produit :

Durée d'utilisation conseillée: 1 h/jour

Matière: Inox

Profondeur: 1m10 à 1m60

Résistance max.: Hydraulique fixe

Catégorie: Cardio

Longueur: 99 cm

Largeur: 51 cm

Hauteur: 114 cm

Poids: 18,5 kg

Description brève du produit :

Avec ses multiples réglages qui s'adaptent à toutes les morphologies, le WR3 est l'aquabike idéal pour un usage quotidien, aussi bien en piscine privée, hôtel, centre de thalassothérapie ou centre de rééducation.

Description du produit :

L'**aquabike WR3** est un modèles avec de multiples réglages, qui s'adapte à toutes les morphologies. Il permet de réaliser des entraînements cardio et de rééducation fonctionnelle, adaptés au rythme de chaque patients, tout en manégeant les articulations.

Les avantages de l'aquabike WR3

- Guidon sport 45°
- Anode sacrificielle anti-corrosion
- Résistance hydraulique
- Effet drainant
- Pédales Aqua Confort 2
- Grande amplitude de réglages
- Évacuation express de l'eau
- Poignée de transport
- Utilisation pieds nus
- Modèle stable

Un aquabike de catégorie Cardio

Les aquabikes Waterflex de catégorie Cardio comportent une résistance hydraulique au niveau des pédales. Dotés de l'un des deux types de pédales - Aqua Double Speed ou Aqua Happy Pedal - ces vélos de piscine à la résistance douce s'adaptent parfaitement à une pratique du sport quotidienne, tout en préservant ses articulations.

La facilité d'utilisation des aquabikes Cardio en font également un favori auprès des hôtels et des centres de thalassothérapie qui peuvent offrir ce mode de remise en forme à leur clientèle en toute sécurité.

Semaine après semaine, la circulation des jambes s'améliore, les jambes s'affinent, et le rythme cardiaque s'équilibre.

Pédales Aqua Confort 2

La forme anatomique des pédales thermo-moulées Aqua Confort 2 apporte un confort total en utilisation pieds nus. Leur forme augmente la résistance hydraulique de 8% pour un effort en douceur, accessible à toutes et à tous.

Les pédales Aqua Confort 2 sont disponibles en 2 couleurs : bleu et orange.

Ergonomie adaptative

L'ergonomie adaptative avec 6 axes de réglage et un système Click&Turn permet d'adapter l'aquabike à toutes les morphologies et à tous les bassins. L'aquabike WR3 se module à la fois en hauteur et en envergure au niveau de la selle et du guidon.

Les repères de marquage permettent de changer facilement la position de la selle et du guidon pour une aisance maximale d'utilisation.

Anode sacrificielle

La composition de l'alliage en Zinc de l'anode sacrificielle permet, par son électropositivité, l'oxydation anticipée et protège le cadre et les parties métalliques du vélo.

Drainage express

Un système de perforation est placé stratégiquement sur la structure de l'aquabike, ce qui favorise l'évacuation rapide de l'eau. Le vélo se retire du bassin facilement, en quelques secondes.

Roues et ventouses en silicone

Le WR3 possède des roues et des ventouses en silicone ultra-résistant, qui facilitent le déplacement de l'aquabike tout en garantissant une très grande stabilité pendant l'exercice, sans marquer le sol.

Les caractéristiques de l'Aquabike WR3

- Résistance hydraulique
- Pédales Aqua Confort 2
- Longueur : 99 cm
- Largeur : 55,90 cm
- Hauteur : 113,70 cm
- Profondeur d'eau : 1,10 à 1,60 m
- Structure en inox
- Poids : 18,5 kg

Attributs du produit :