



3221320060629

Ref. : **006062 FACOM dégraissant mécanique 400ml**

EAN : **322132.006062.9**

U.V. : **1**



Description

FACOM Dégraissant mécanique est un puissant nettoyant pour enlever les traces d'huiles, de graisses et autres résidus tenaces rencontrés dans l'industrie et les travaux en mécanique. Sa composition conjuguée à sa forte action mécanique procurent un dégraissage rapide, sans frotter. Et grâce à son évaporation complète il laisse une surface propre et sèche en quelques secondes.

Jet puissant et concentré

Grande précision de travail même sur de petites pièces ou mécanismes difficiles d'accès

Formule spécifique sans solvants chlorés : ne laisse pas de tâches et n'engendre aucun effet sur les joints toriques, caoutchouc, métaux, alliages, revêtements PTFE, métaux cuivrés...

Utilisation possible dans toutes les positions (aérosol « 360° »)

EXEMPLES D'APPLICATION : Pour nettoyage des plans de joints, des chaînes (même avec joints toriques), des engrenages, paliers, roulements, filins...

Dissout et disperse les traces d'huiles, de graisses...

Décolle les résidus de joints en pâte silicone, les traces d'adhésifs...

Dégraissage avant peinture ou collage.

Dégraissage des contacts électriques.

Aérosol 400ml (net), propulseur CO2

Normes - Homologations - Sécurité

Etiquetage UE

Packaging

Type pack	AEROSOL	Poids pack	423 g
Largeur pack	67 mm	Pegboardable	non
Hauteur pack	238 mm	Marque	Facom
Profondeur pack	67 mm	Langues	FR NL

Colisage

PCB	1	Type colis	BIDON
Poids colis	433 g	Palette E (80x120cm)	
Longueur colis	70 cm	Plans/palette	2
Hauteur colis	240 cm	Produits/palette	414
Largeur colis	70 cm		