



DETERGACID

II

DÉTERGENT DÉSINFECTANT ACIDE MOUSSANT

- Sans parfum
- Contact alimentaire
- Haut pouvoir désincrustant sur les souillures minérales (urines).



INDICATIONS

Détergent désinfectant acide moussant à effet désincrustant destiné au traitement des sols, surfaces et matériels (gamelles, biberons, abreuvoirs...).

Utilisation possible en trempage, en pulvérisation manuelle ou canon à mousse.

COMPOSITION

Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 45 mg/g), excipients.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution limpide incolore
- Densité à +20°C : env. 1.18
- pH du produit pur à +20°C < 1
- pH du produit dilué à 1% < 2

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP2, TP3 et TP4) - usage réservé aux professionnels.



DETERGACID II

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Activités à 10°C :

Bactéricide en 30 min à 1% (EN 1656, EN 14349).

Activités à 20°C :

Bactéricide en 5 min à 1% (EN 1276, EN 13697).

Bactéricide en 15 min à 2% (EN 1656, EN 14349).

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 1% (10 ml/l) à 2% (20 ml/l).

1. Immerger le matériel dans le bain de trempage ou appliquer la solution diluée sur la surface à traiter.

2. Appliquer en quantité suffisante :

+/- 30 ml/m² pour une pulvérisation manuelle ;

+/- 135 ml/m² en canon à mousse.

Se reporter au tableau ci-après pour les conditions d'emploi.

3. Rincer à l'eau potable après usage.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

Pour les alliages et matériaux sensibles, il est recommandé de vérifier la compatibilité avec le produit.

MATÉRIAUX ET SURFACES	CONDITIONS D'EMPLOI	
	à 10°C	à 20°C
Sans contact avec les aliments pour animaux et pour l'hébergement et le transport	30 min - 1%	15 min - 2%
Au contact des aliments pour animaux	-	5 min - 1%

Efficacité prouvée selon les normes européennes en vigueur pour le domaine vétérinaire.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stocker entre +5°C et +35°C.

CONDITIONNEMENTS

2 bidons de 5 kg + 2 ppes de 20 ml 069.750HQ

Bidon de 25 kg 069.008HQ